

A920決済端末

セルフセッティング手順書

手順①

同梱物の確認

1. USB電源アダプタ 1個
2. USBケーブル 1本
3. 端末本体 1台
4. バッテリーパック 1個
5. ロール紙 1箱(10巻)

■バッテリーパックとロール紙1巻は、端末本体にセット済みです。



手順②

端末のセッティング

①USB電源アダプタとUSBケーブルを接続します。



②コンセント(100V)に電源プラグを差し込みます。



③端末本体とUSBケーブルを接続します。



■ご使用になる際は、バッテリーの充電を確認してご利用ください。
■充電を行う際は必ず電源をOFFにした状態で行ってください。

手順③

端末の電源の入れ方

端末本体部**右側**の電源ボタンを長押しします。
(4秒程度)

電源が入ると液晶画面が白く点灯します。

本体部右側



補足：<ロール紙のセット>



①端末本体裏プリンタカバーの開閉レバーを指で引き上げ、カバーを開きます。



②ロール紙を装着します。



③ロール紙を数センチほど排出口から出し、プリンタカバーを閉めます。

手順④

無線LANの接続


*モバイル契約の場合は手順⑤へ




①業務トップメニュー
より『設定』を
タッチします。



②設定メニュー内の
『無線LAN設定』を
タッチします。



③Wi-Fiのスイッチを
タッチし、
『ON』にします。



④接続したいネットワー
クをタッチしパワード
入力後『接続』をタッ
チします。

*希望のネットワークが
表示されない場合は、
【+ネットワーク追加】
をタッチし、手動で追加
を行ってください。

要確認

*お客様ご準備のWi-Fi機
器で接続をご利用の際は
下記、URLもしくはQR
コードより必ず『A920
ご導入準備事項_Wi-Fi接
続』をご確認ください。

手順⑤

通信テストの手順



①業務トップメニュー
で『ショートカット』
をタッチします。




②ショートカット
メニューで
『接続テスト』
をタッチします。



③通信が始まり、
通信中の画面が
表示されます。



④通信が完了すると、
接続テストの結果が
印字されます。
『確定』をタッ
チします。



⑤印字されたテスト
結果が『OK』であれ
ば接続に問題ございま
せん。『NG』の場合
は下記へご連絡をお願
いいたします。

その他

ロール紙の発注手順

☎電話番号：03-4570-1727（24時間 365日）

自動音声サービスとなりますので案内に従いプッシュ番号①(ロール紙の発注)をご選択ください。

☞発注に必要な情報：

1. 端末識別番号(TID)
2. 店舗登録電話番号
3. 必要箱数 (10巻／1箱)

※注文よりお届けまで約1~2週間ほどお時間を頂戴いたしますので余裕をもってご発注をお願いいたします。



『端末操作説明書』、『ご導入準備事項_Wi-Fi接続』については
URLもしくはQRコードよりご覧ください。

<https://gmo-fg.com/entrance/index.html>



GMOフィナンシャルゲート株式会社

☎電話番号：0120-044-877 (受付時間：平日 9:00 ~ 17:00)

*お問い合わせの際に端末識別番号(TID)と店舗名をご提示ください。